Nature-Pavé

PRODUITS POUR LE BÉTON

Efflo-Clean-Brick-C +

Fiche Technique : Lire l'étiquette sur le produit avant usage. Ne pas utiliser sur des surfaces métalliques non-peintes ou du marbre, **n'attaque pas la peinture, le verre ou l'aluminium anodisé, les plastiques et produits à base de pétrole**. ***Efflo-Clean-Brick-C +*** est un mélange scientifique d'acides et de surfactants permettant d'enlever les taches qui masquent la couleur d'origine des produits de maçonnerie tels que briques et pavés à base d'argile. Il est aussi utilisé pour uniformiser la couleur des mortiers de maçonnerie grâce à un ingrédient spécial qui favorise le mouillage.

Point d'ébullition : 108 ^{0}C
Pression de vapeur : 1.6 kPa
Solubilité dans l'eau : 100%
pH : ≈ 1

Densité : 1.1 Kg/L
État : Liquide
Couleur : Jaune pâle
Odeur : Piquante, vinaigre

Mode d'emploi : Diluer avant usage en ajoutant ce produit à au moins une quantité équivalente d'eau.

Application	*Efflo-Clean-Brick-C +*	Eau
Mortiers	**1**	**1**

Pour les taches d'efflorescence : Vaporiser localement sur les taches et laisser réagir quelques minutes ou jusqu'à ce que l'effervescence arrête. Rincer à l'eau.

Pour la maçonnerie neuve et les taches de mortier : Attendre au moins une semaine avant d'effectuer le nettoyage. Ne pas nettoyer quand la température est sous les 10 ^{0}C (50 ^{0}F). Enlever les morceaux de mortier à l'aide d'un outil de bois ou de plastique qui est non-métallique afin de ne pas briser la brique. Protéger les métaux à nus ou autres matériaux susceptibles de réagir avec le savon acide. Bloquer les prises d'air du bâtiment afin d'éviter que les émanations soient tirées vers l'intérieur de la ventilation. **Tester sur une petite surface d'au moins 2 m^{2} (20 pieds^{2}),** puis attendre une semaine afin de valider le résultat et la méthode. Diluer au besoin.

Mouiller la surface de maçonnerie du haut vers le bas avant d'appliquer le savon acide afin qu'elle se sature en humidité. Vaporiser ensuite le savon ***Efflo-Clean-Brick-C +*** du bas vers le haut afin de bien voir l'application. Laisser réagir quelques minutes sans laisser sécher, puis frotter avec une brosse non-métallique et rincer à l'eau, ou simplement à l'aide d'un laveur à pression toujours du haut vers le bas, en prenant soin de ne pas rester trop près des joints de mortier et provoquer leur dégradation.

Recommencer au besoin.

Garantie : La responsabilité du fabriquant se limite au remplacement du produit avec preuve d'achat.

Biodégradable, ne contient aucun phosphate.